

Тема: «Обеззараживание воздуха в медицинских организациях»

План.

1. Показания к обеззараживанию воздуха.
2. Методы обеззараживания воздуха
3. Виды ультрафиолетовых бактерицидных облучателей
4. Режимы работы УФ-облучателей
5. Контроль времени работы бактерицидных облучателей

1. Показания к обеззараживанию воздуха.

- 1) Поддержание чистоты воздушной среды в помещениях классов А, Б
- 2) Генеральные уборки, заключительная дезинфекция
- 3) Профилактика инфекций с аэрозольным механизмом передачи.

2. Методы обеззараживания воздуха:

Составить таблицу:

Методы обеззараживания воздуха	Преимущества	Недостатки
Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели		
Генераторы аэрозолей химических дезсредств		
Генераторы озона		
Воздействие постоянных электрических полей, применение бактериальных фильтров		

3. Виды ультрафиолетовых бактерицидных облучателей

- Открытого типа
- Комбинированного типа
- Закрытого типа
- Стационарные (настенные, потолочные)
- Передвижные
- Настольные

4. Режимы работы УФ-облучателей

- А) Облучатели открытого и комбинированного типов могут использоваться в повторно-кратковременном режиме (по 15-30 минут каждые 2 часа в течение рабочей смены);
- Б) Для рециркуляторов продолжительность сеанса облучения определяется категорией помещения, его объемом, производительностью конкретной модели оборудования;
- В) Оптимально, если в помещениях с постоянным пребыванием людей закрытые облучатели функционируют в течение всего рабочего времени.

5. Контроль времени работы бактерицидных облучателей

Контроль времени работы оборудования необходим для контроля срока службы.

Информация о работе аппаратуры вносится в «Журнал регистрации и контроля бактерицидных установок».